

Instructie voor de juwelier

Het verwisselen van de batterij

- Haal het rubberen koord los.
- Plaats het klokje - met wijzerplaat naar onder - op een plat en schoon vlak.
- Steek een horlogekastopener zo ver mogelijk tussen de twee kastdelen. Leg er een kartonnetje tussen om de kast te beschermen.
- Draai het mesje rechtsonder, waardoor de kast open klikt.

Batterij: Zilver Oxyde 1.55V, \varnothing 7.9 mm, hoogte 3.1mm

Instruction for the jeweller

Changing the battery

- Remove the rubber cord.
- Place the watch with its front side down, on a flat and clean surface.
- Place a watch opener as far as possible between the two watchcase parts. Put a piece of carton on top of the knife to protect the watchcase.
- Turn the knife to the right to open the watch.

Battery: Silver Oxide 1.55 V, \varnothing 7.9 mm, height 3.1 mm

